



Let og betjeningsvenlig 13" singledisk- maskine, specielt udviklet til mindre områder og trapper.

Uanset om du vasker eller polerer, på alt fra parket til stengulv, eller om du renser kortludede tæpper, opnår du altid flotte resultater.

Takket være den specielle rotation kan LC SNIPER uden besvær benyttes af selv uerfarne, da den følger servicemedarbejderens bevægelser

Fra den påmonterede doseringsbeholder, kan man med et let tryk på knappen ved håndtaget, tilføre væske til gulvet.

LC SNIPER benyttes derved med et minimum af vand og kemikalier, idet den specielt udviklede rotation trækker opløsningen ind under arbejdsfladen i stedet for at slynge den bort som ved andre skuremaskiner.

Padholder til LC Sniper medfølger.

Tekniske data

Motor, ydeevne max.	500 watt/230 V
Arbejdsbredde	330mm, 13"
Motorhus arbejdshøjde	250 mm
Kabellængde	7,5 m
Vægt	13 kg
Vibrationsstyrke	1,05m/sek ²

Ekstra tilbehør:

29030 Nylonbørste hård	Anvendes til opskuring af alle typer hårde overflader
28050 Rondeller 13" hvid	Polering
28052 Rondeller 13" rød	Let skuring
28051 Rondeller 13" blå	Skuring
28053 Rondeller 13" grøn	Grov skuring
29100 Tekstilrondel Butterfly	Tæpperens/gulvvask
29110 Tekstilrondel ROBUST	Til skridsikregulve/sikkerhedsgulve
29125 Melamin rondel	Dybde rengøring af hårde overflader/pletfjerner

Sikkerhedsinstruktion

Den elektriske maskine må **IKKE** anvendes udendørs.

Benyt **ALTID** fodtøj ved brug af elektriske rengøringsmaskiner.

Undgå at beskadige ledninger, ledningen holdes på afstand af maskinens arbejdsflade, skarpe kanter og varme overflader.

Ledninger må ikke "knækkes" eller bruges til at trække stikket ud af kontakten.

Kontrollér at ledningen er hel før ibrugtagning.

Ved anvendelse i vådrum monteres ledningen med tre benet stik for jord.

Udvis særlig forsigtighed ved rengøring af trapper.

Afbryd strømmen ved væg kontakten under udskiftning af tilbehør, dvs. børster og montering af pads.

Maskinen lægges ned ved udskiftning af tilbehør.

Maskinens åbne dele holdes ren for snavs og hår der kan hindre luftafkølingen.

Sluk for begge af maskinens kontakter og tag stikket ud af væg kontakten efter benyttelse af maskinen.

GOD VEDLIGEHOOLD FREMMER SIKKERHEDEN OG MASKINENS LEVETID.