

**Mida**

LUFRAGERM+

Desinficerende rengøringsmiddel baseret på kvaternære ammoniumforbindelser

BESKRIVELSE & ANVENDELSE

Mida LUFRAGERM+ er et rengøringsmiddel med biocid virkning, velegnet til rengøring og desinfektion af overflader og materialer, der anvendes i fødevare- og lægemiddelindustrien, i både hårdt og blødt vand. Produktet kan påføres manuelt eller med udstyr til skumudlægning.

Mida LUFRAGERM+ har et bredt spektrum af biocid aktivitet mod bakterier, gærsvampe og kappebærende virus.

BRUGSANVISNING

Påfør **Mida LUFRAGERM+** ved sprøjtning, iblødsætning eller skumudlægning i en koncentration på 4 % med 5 minutters kontakttid eller 3 % med 10 minutters kontakttid, både til rengøring og desinfektion eller slutdesinfektion af hårde overflader.

Desinficerede overflader, der kommer i kontakt med fødevarer eller drikkevarer, bør skylles grundigt med rent vand af god mikrobiologisk kvalitet.

PRODUKTEGENSKABER

Vigtigste ingredienser	Ikke-ioniske og kationiske overfladeaktive stoffer, fosfonater, natriumcarbonat, natriumhydroxid
Udseende	Klar væske
Farve	Farveløs
Lugt	Produktspecifik
pH (1%)	± 10,9
Densitet	± 1,02 kg/L
Opløselighed	Blandbar med vand i alle forhold

De angivne værdier i tabellen udgør ikke tekniske specifikationer.

MATERIALEKOMPATIBILITET

Mida LUFRAGERM+ kan anvendes på alle materialer/overflader, der typisk forekommer i fødevarerindustrien, når produktet bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Afprøv altid produktet på et mindre område før længerevarende anvendelse.

MILJØ

Mida LUFRAGERM+ er klassificeret som **FARLIGT FOR MILJØET**.

De overfladeaktive stoffer i **Mida LUFRAGERM+** opfylder kravene i EU's forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004 vedrørende biologisk nedbrydning af overfladeaktive stoffer.

SIKKERHED

Mida LUFRAGERM+ er klassificeret som **ÆTSENDE for øjne**.

Før brug bedes De omhyggeligt læse sikkerhedsdatabladet for **Mida LUFRAGERM+** og følge anvisningerne for sikker anvendelse og opbevaring.

Anvend beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylningen. Kontakt straks GIFTINFORMATIONEN/læge. Ved utilsigtet indtagelse: Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks læge/akut sundhedstjeneste. Telefonnummeret til Giftinformationen fremgår af SDS i afsnit 1.4.

OPBEVARING

Opbevar **Mida LUFRAGERM+** i original emballage på et tørt og køligt, men frostfrit sted ved temperaturer mellem 0°C og 35°C.

Mere detaljerede anbefalinger om opbevaring findes i sikkerhedsdatabladets afsnit 7.

EMBALLAGE

MIDA LUFRAGERM+ fås i DUNK, TROMLE og IBC.

Teknisk datablad **Mida Lufragerm+**
Februar 2025